

Фирма **MALKAN** в гладильных столах **EKO-101** и **EKO-102**, полученных в последней поставке, внесла изменение в комплектацию стола. Вместо электронного блока контроля за отсутствием фазы на электродвигателе (открытый блок) установлен электронный блок в корпусе. Блоки взаимозаменяемы и могут использоваться как один, так и другой.

Старая плата (без корпуса)



Новая плата (с корпусом)



	Старая плата (без корпуса)	Новая плата (с корпусом)
Нейтраль	Neutral	MP
Фаза	R	R
Фаза	S	S
Фаза	T	T
Выход	выключатель педали	18 выключатель педали
		фазу S соедините с клеммой 15

Измените соединение согласно таблице.

При подаче напряжения на оборудование, зеленая и красная лампочки должны мигать. Если светится только зеленая лампочка - поменяйте местами R и S.